

# Composizione del Kit

Il kit controllo carichi MHKIT1013 é composto dai seguenti articoli:

- n. 1 alimentatore E49
- n. 1 centrale controllo carichi F521
- n. 1 attuatore 16A con sensore di misura F522
- n. 2 attuatore F523
- n. 1 energy display LN4710
- n. 1 busta 10 configuratori 3501/1, 3501/2, 3501/3
- n. 1 estrattore per configuratori 3502





### Configurazione F521

Con il configuratore P si seleziona la potenza contrattuale (Pnom) come indicato nella tabella:

Р	Potenza contrattuale P <sub>NOM</sub> (kW)	Valore appossimato in Ampere a 230 Vac
0	3	13
1	1,5	6,5
2	4,5	20
3	6	26
4	9	40
5	10,5	46,5
6	12	52
7	14	61
8	15	65
9	18	78

Con il configuratore TOL si seleziona la tolleranza sulla potenza contrattuale come indicato nella tabella:

TOL	Tolleranza
0	0
1	-5%
2	-10%
3	-15%
4	-20%
5	+5%
6	+10%
7	+15%
8	+20%

#### LED interfaccia utente F521

Verde fisso	Funzionamento normale
Verde lampeggiante	Problema installativo lato BUS
Rosso lampeggiante	Problema installativo lato 230 Vac
Lampeggiante Verde/Arancio	Errore configurazione
Rosso fisso	Superamento soglia in corso
Arancio fisso	Impianto non acquisito
Rosso lampeggiante veloce	Acquisizione impianto in corso

# Modalità gestione controllo carichi F522 e F523

Nelle posizioni P1 e P2 si deve indicare la priorità da 01 a 63, in PF, le posizioni A, PL e M devono essere configurate uguali a zero.



#### LED interfaccia utente F522

Arancio fisso	Carico abilitato
Lampeggiante verde su arancio lento	Carico forzato
Rosso fisso	Carico disabilitato
Lampeggiante verde su arancio rapido	Carico abilitato con consumo inferiore a 50 W
Lampeggiante arancio su verde rapido	Errore configurazione
Rosso lampeggiante	Problema installativo

#### LED interfaccia utente F523

Arancio fisso	Carico abilitato
Lampeggiante verde su arancio lento	Carico forzato
Rosso fisso	Carico disabilitato
Lampeggiante arancio su verde rapido	Errore configurazione
Rosso lampeggiante	Problema installativo

### • Procedura di messa in funzione della centrale F521

Per acquisire l'impianto premere il pulsante della centrale F521 per 10 secondi; il LED lampeggia velocemente rosso e la centrale interroga l'impianto per riconoscere gli attuatori installati; al termine della procedura il LED diventa verde e la centrale è in funzione; se non vengono rilevati attuatori il LED diventa arancio fisso per segnalare la mancata acquisizione dell'impianto.

## • Configurazione LN4710 per visualizzazione consumo elettrico totale e controllo carichi



## Messa in funzione Energy Display LN4710

Le procedure di impostazione di Data e Ora e l'Autoapprendimento dell'impianto sono indispensabili e sufficienti per la messa in funzione dell'Energy Display per ulteriori informazioni consulta la documentazione tecnica specifica del dispositivo sul sito: www.homesystems-legrandgroup.com

#### Autoapprendimento

Tramite questa procedura l'Energy Display esegue la scansione dell'impianto rilevando i dispositivi installati ed i consumi da essi memorizzati.



#### Impostazione di ora e data

La corretta impostazione di ora e data è importante per il corretto monitoraggio dei consumi energetici.

