

# Productdatablad

Taster 2-voudig met symbolen



---

**Artikelnr.**

CD 402 TSAP GR

**Taster 2-voudig met pijlsymbolen**

voor het uitwisselen van tasters van de taster set 2-voudig art.nr.: CD 402 TSA..  
en de rechter taster van de taster set 3-voudig art.nr.: CD 403 TSA..

Tasters met symbolen worden steeds 1 stuk per artikelnummer geleverd!

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**  
grijs

**Materiaal:**  
thermoplast