

Productdatablad

Externe temperatuursensor



Artikelnr.

FF 7.8
Externe temperatuursensor

voor kamerthermostaat art.nr. 1790 RTR, TR D .. 1790 ..

reserveonderdeel voor vloerverwarmingthermostaat art.nr. FTR .. 231 ..

De voelerleiding kan met een 2-aderige kabel, met een doorsnede van 1,5 mm² die voor voeding is bedoeld is, verlengd worden. Bij inbouw in wandkanaal of in de buurt van sterkstroomleidingen dient een afgeschermd kabel gebruikt te worden.

Ook geschikt als externe temperatuursensor voor volgende KNX-apparaten, art.nr.:
 .. 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., .. 5192 KRM TS D, .. 5194 KRM TS D, 2177 SV R,
 23066 REGHE, 23001 1S U, 23002 1S U, 39001 1S U

Technische gegevens

NTC-voeler in kunststof behuizing 7,8 mm Ø

Leidinglengte: 4 m

Omgevingstemperatuur: -25 ... +70 °C