

# Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 1 of 4



---

**Artikelnr.**

A 404 TSAP WW 14

**Taster 4-voudig met pijlsymbolen**

voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: A 403 TSA..  
en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: A 404 TSA..

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**  
alpine wit

**Materiaal:**  
thermoplast

---