


• Configuration	• Configuración	• Konfiguracija	• Konfiguracija	• Konfiguracija
For the first installation and/or replacement, and/or removal of the device, or any other information, refer to the App or to the gateway manual, which can be downloaded from the website: Pour effectuer la première installation, le changement et/ou le retrait d'un dispositif et pour toute autre information, faire référence à l'appli ou au manuel de la passerelle téléchargeable en se rendant sur le site : Para efectuar la primera instalación, la sustitución y/o el desmontaje de un equipo y para otra información, se ha de consultar la App o el manual del gateway, que puede descargarse en el sitio : Per te krey pér tēr hēre tēr instaliñin, zéwendézin dñes hegen e nđe rajaige dñe pér cdo informacion tjetř, referujom Aplikacionit ose manuālit tē portes qđ munt tē shkarokhet ngti siti : Če želite izvesti prvo namestitev, zamenjavo in / ali odstranitev naprave in za kakršno koli drugo informacijo, glejte aplikacijo ali navodila za prehod, ki jih lahko najdete na spletni strani : За да осъществите првоначалното инсталлиране, смяна или демонтиране на устройство, както и за всичка друга информация, направете спрата с приложението или ръководството за шинопровод, които можете да изтеглите от сайта : Za potrebe prve instalacije, zamjenje i/ili uklanjanja uređaja za sve ostale informacije, koristite Aplikaciju ili priučnik gatewaya koji možete preuzeti na web-stranici : Pentru a efectua prima instalare, înlocuirea sau eliminarea unui dispozitiv și pentru orice altă informație, consultați aplicația sau manualul pentru gateway, ce poate fi descărcat de pe site-ul : Kada se vrši prva instalacija, zamena i/ili uklanjanje nekog uređaja i za bilo kakvo objašnjenje, pogledajte aplikaciju ili priučnik za gateway na sajtu : لتنفيذ التثبيت الأول، وإزالة جهاز، وإمكانات أخرى يرجى الرجوع إلى التطبيق أو إلى دليل "gateway" الذي يمكن تنزيله من الموقع : www.homesystems-legrandgroup.com				 App Home + Control    www.homesystems-legrandgroup.com
- ANDROID: requires Android 5.0 and higher with access to Google Play - ANDROID: nécessite Android 5.0 ou suivant avec accès à Google Play - ANDROID: requiere Android 5.0 y sucesivo con acceso a Google Play - ANDROID: Nevojitejte Android 5.0 dñe verzije tē mētejshme akces nđe Google Play - ANDROID: Zahteva Android 5.0 ali novejši z dostopom do Trogvine Play - ANDROID: Извескае Android 5.0 или по-нова версия с доспом до Google Play - ANDROID: Potreban je Android 5.0 i novije verzije s pristupom Google Playu - ANDROID: Necesita Android 5.0 sau versiuni mai recente cu acces la Google Play - ANDROID: Zahteva Android 5.0 i noviji s pristupom usluži Google Play - نظام تشغيل أندرويد 5.0 وما بليه مع اتصال بمتجر جوجل بلاي - - iOS: requires an iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 12.0 or later - iOS: nécessite un iPhone, un iPad ou un iPod touch avec iOS 12.0 ou suivant - iOS: requiere el uso de un iPhone, iPad, o iPod touch con iOS 12.0 o sucesivo - iOS: Nevojitejte iPhone, iPad, ose iPod touch me iOS 12.0 ose verzije tē mētejshme - iOS: Zahteva iPhone, iPad ali iPod touch z iOS 12.0 ali novejšim - iOS: Извескае iPhone, iPad uni iPod Touch z iOS 12.0 или по-нова версия - iOS: Potreban je iPhone, iPad, o iPod touch s iOS-om 12.0 ili s novijim verzijama - iOS: Necesita un iPhone, iPad, sau iPod touch cu iOS 12.0 sau versiuni mai recente - iOS: Zahteva iPhone, iPad ili iPod touch sa sistemom iOS 12.0 ili novijim - نظام تشغيل أي فون، آي باد، أو آي تاچ بـ iOS 12.0 وما بليه: يتطلب أي فون، آي باد، أو آي تاچ بـ iOS 12.0 وما بليه مع نظام تشغيل iOS 12.0 أو ما بليه				





⚠ Remote operation may cause damage to people or property.
L'actionnement à distance peut causer des dommages corporels ou matériels.
 Elaccionamiento a distancia puede causar daños a personas o cosas.
Ndežja nē distancē mund tē shkaktojē dème nē njerez ose sende.
 Zagon na daljavo lahko poškoduje ljudi ali povzroč materialno škodo.
Dистанционното задействане може да причини уврежданя на хора или материали јама.
 Daljinsko uključivanje može uzrokovati štetu ljudima ili stvarima.
Acționarea de la distanță poate cauza daune asupra persoanelor sau obiectelor.
 Daljinsko aktiviranje može naškoditi osobama ili stvarima.
يمكن أن يتسبب التنشيط عن بعد في حدوث إضرار للأشخاص والأشياء.

- Reset to the factory settings
- Rétablissement des réglages par défaut
- Restablecer los ajustes de la fábrica
- Rivendosje e parametrave të fabrikës

- Ponastavitev na tovarniške nastavitev
- Възстановяване на фабричните настройки
- Resetiranje na tvorničke postavke
- Resetarea setărilor din fabrică

- Resetovanje fabričkih postavki

• الرجوع إلى إعدادات المصنع



3 Press and hold down the reset pushbutton until it flashes red. Now release. The reset has been done.

Appuyer sur le bouton de reset et le maintenir enfoncé jusqu'au clignotement rouge. Ensuite relâcher. Le reset est effectué.

Presionar sin soltar el botón reset hasta que parpadee en color rojo. Entonces soltar. El reset se ha efectuado.

Shtypni dhe mbajeni shtypur butonin e rivendosjes derisa t'ë ndriçojë dritë të kuqe. Tani lëshoje. Rivendosja është kryer me sukses.

Pritisniti in zadržati gumb za ponastavitev dokler ne začne rdeče utripati. Takrat ga spustite. Ponastavitev je izvedena.

Namisniteme e zadržatvate natisnute bumona za nuliranje , dokamo započne da miga v crveno. Fabričnите настройки већ се възстановени. Възстановяването е завършено.

Pritisnite i držite tipku za resetiranje dok ne zasvijeti crveno. Sad pustite. Resetiranje je izvršeno. Apăsați lung butonul de resetare până când clipește în culoarea roșu. În acest punct, eliberați-l. Resetarea a fost efectuată.

Pritisnijte i držite pritisnuto dugme reset sve dok ne zatreperi crveno. Tada pustite. Resetovanje je izvršeno.

اضغط واستمر في الضغط على زر إعادة الضبط إلى أن يومن المؤشر باللون الأحمر.

عند هذه اللحظة انقر الزر، ثم تفخيه لإعادة الضبط.

Warning: a short accidental pressure of the reset pushbutton, starts the device association. To end it, briefly press at the same time the two keys of the Master radio control (if present), or briefly press the reset button of the gateway.

Attention : une brève pression involontaire sur le bouton de reset active l'association des dispositifs. Pour l'arrêter, appuyer brièvement et simultanément sur les deux touches de la commande radio Master (si présente) ou appuyer brièvement sur le bouton de reset de la passerelle.

Atención: la presión involuntaria breve de la tecla de reset acciona la asociación de los dispositivos. Para acabarla, presione brevemente y, al mismo tiempo, las dos teclas del mando radio Master (si presente) o brevemente la tecla de reset del gateway.

Kujdes: shtypja e shkurtër dhe pa dashje e butonit të rivendosjes bën që pajisjet të fillojnë të lidhen me njëra tjetrën. Për ta ndërrprerë lidhjen, shtypni shkurtimish dhe njëkohësisht dy butonat e kontrollit radio Master (nëse i pranishëm) ose shtypni shkurtimish butonin e rivendosjes së portës.

Pozor: naključen kratki pritisak gumba za ponastavitev zažene povezovanje naprav. Prekinete jo tako, da na hitro istočasno pritisnete krmilni tipki radijskega krmilnika Master (če prisoten) ali na hitro pritisnete gumb za ponastavitev prehoda.

Внимание: при неналоно натискане на бутона за нулiranе за кратко време се стартира свързването на устройствата. За да го прекратите, натиснете за кратко единновременно двата бутона за радиоуправление Master (ако си има) или натиснете за кратко бутона за нулiranе на шилдса.



Pažnja: slučajno kratki pritisak na tipku reset pokreće povezivanje uređaja. Za prekid povezivanja, kratko pritisnite istovremeno dvije tipke radijskog upravljanja Master (ako postoje) ili kratko pritisnite tipku za restiranje gatewaya.

Atenție: apăsaarea accidentală scurtă a butonului de resetare pornește asocierea dispozitivelor. Pentru a-i pune capăt, apăsați scurt și simultan pe cele două taste ale comenzi radio Master (dacă există) sau apăsați scurt pe butonul de resetare pentru gateway.


Pažnja: slučajno kratki pritiskanje dugmeta za resetovanje pokreće spajanje uređaja. Da bi se prekinulo, kratko pritisnite istovremeno dva tastera komande radio Master (ako ga ima) ili kratko pritisnite dugme za resetovanje gateway.

تنبيه: بؤدي الضغط غير المقصود لمدة وجبرة على زر إعادة الضبط. إلى بدء عملية افتتاح أجهزة السلامة. **إذنهاها.** اضغط لفترة وجبرة بالتزامن على زر تحكم الراديو الرئيسي (إذا كان موجوداً) أو اضغط لفترة وجبرة على زر إعادة ضبط البوابة.

- Battery replacement
- Remplacement de la pile
- Sustitución de la batería
- Zéwendësimi i baterisë
- Menjava baterije
- Смяна на батерията
- Zamjena baterije
- Înlăturarea bateriei
- Zamena baterije
- استبدال البطارية



* Lithium battery CR 2032 3 V
Pile Lithium CR 2032 3 V
Batería de litio CR 2032 3 V
Bateri Litium CR 2032 3 V
Litijeva baterija CR 2032 3 V
Литиева батерия CR 2032 3 V
Litij baterija CR 2032 3 V
Baterie Litiu CR 2032 3 V
Litijumska baterija CR 2032 3 V
بطاریه لیثیوم 3 فولت CR 2032 3 V



Flat batteries must be disposed of respecting the laws in force.

L'élimination des batteries usées doit s'effectuer dans le respect de la réglementation en vigueur.

La eliminación de las baterías gastadas se ha de efectuar en cumplimiento de las leyes vigentes.

Hedjja e baterive të shkarkuara duhet të bëhet në përpunje me ligjet në fuqi.

Iztrošene baterije morate odstraniti v skladu z veljavno zakonodajom.

Изхвърлянето на измощените батерии трябва да става при спазване на действащото законодателство.
Збриняването на празните батерии мора бити извршено в складу с нормативом на snazi.

Eliminarea bateriilor descarcate trebuie efectuată cu respectarea legișlatiilor în vigoare.

Уништаването на изтрошени батерии мора бити обавлено уз постъпване на възreich propisa.

بحبالت خاص من البطاريات الفارغة وفقاً للقوانين المعتمدة بها.

- Technical features
- Caractéristiques techniques

- Características técnicas
- Karakteristikat teknike

- Tehnične značilnosti


- Технически характеристики

- Tehničke karakteristike

- Caracteristică tehnice

- Tehničke karakteristike

- المواصفات الفنية



Technology	Radio (wireless mesh network)
Power level	<100mW
Band frequency	from 2,4 to 2,4835 GHz
Technologie	Radio (réseaux maillés sans fil)
Niveau de puissance	<100mW
Fréquence de bande	de 2,4 à 2,4835 GHz
Tecnología	Radio (mallas de red sin hilos)
Nivel de potencia	<100mW
Frecuencia de banda	de 2,4 a 2,4835 GHz
Teknologji	Radio (Kryqezime rrjetesh pa fije)
Niveli i fuqisë	<100mW
Frekuencia e bandës	nga 2,4 në 2,4835 GHz
Tehnologija	Radarska (Brezžično prepleteno omrežje)
Močnostni nivo	<100 mW
Frekvenčni pas	od 2,4 do 2,4835 GHz

Технология	Радио (безжични мрежи)
Ниво на мощността	<100 mW
Честотна лента	от 2,4 до 2,4835 GHz
Tehnologija	Radija (Bežična mreža)
Razina snage	<100mW
Frekvencijski pojas	od 2,4 do 2,4835 GHz
Tehnologije	Radio (Plase de retea fără fire)
Nivel de putere	<100 mW
Frecventa de bandă	de la 2,4 la 2,4835 GHz
Tehnologija	Radio (mreže bez žica)
Nivo snage	< 100 mW
Frekvencija opsegaa	od 2,4 do 2,4835 GHz
	الراديو (شبكة متداخلة دون أسلاك)
	مستوى الجهد 100 ميجاوات
	نطاق التردد 2,4835 جيجا هرتز

Il fabbricante, BTicino S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Comando tapparelle wireless art. RW/RG/RA4027CW è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.bticino.it/red

Hereby, BTicino S.p.A., declares that the radio equipment type Shutter wireless switch item RW/RG/RA4027CW is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bticino.it/red