

# Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 2 of 3



---

**Artikelnr.**

---

A 404 TSAP SW 23

**Taster 4-voudig met pijlsymbolen**

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: A 403 TSA..  
en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: A 404 TSA..

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**  
zwart

**Materiaal:**  
thermoplast

---