


Vyžaduje sa inštalácia:


Smart Modul s bránou




Štartovací balíček pre Smart inštaláciu «... s NETATMO»

Alebo


Štartovací balík pre Legrand Smart Home inštaláciu




Obsah balenia



Smart Inštalčný stykač



Zapojenie ovládacieho obvodu



	U	I	F						
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	20A MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW	Tichý < 10dB	Plánovanie	Meranie	4800W	2400VA	Nabíjanie

Bezpečnostné opatrenia




Nedodržanie podmienok pre inštaláciu a použitie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, alebo vznik požiaru.

LE120705K

1 Príprava, zapojenie



OFF



Vypnite hlavný vypínač/
istič


C1, C2: MAX 2x 1,5mm ² 2,5mm ²
N, L, Load: MAX 2x 2,5mm ² 6mm ²
C1,C2, N, L, Load: MIN : 0,8Nm MAX : 1,4Nm

Príklady zapojenia


Vďaka integrovanej ochrane nie je potrebné dodatočné istenie ovládacieho obvodu medzi svorkami C1 a C2.

Je vyžadované predpísané istenie spínanej zátáže.


Ovládanie elektromerom
dodávateľa elektrickej energie.




Bazénové čerpadlo a iné motory




Nabíjanie elektromobilov




Ovládanie ohrievačov cez
inštalovanú centrálnu jednotku



Ovládanie výkonového jedнопólového
stykača pomocou Smart stykača
Legrand *



Ovládanie výkonového viacpólového
stykača pomocou Smart stykača
Legrand *




* : Meranie spotreby el. energie nie je funkčné, ak je Smart inštalčný stykač použitý na ovládanie 1 alebo viacpólového výkonového stykača

- N (neutral) = modrý
- L (Line) = fázový vodič
- Fázový vodič za kontaktom

2) Pridanie **Smart inštaláčného stýkača** do Legrand Smart Home inštalácie




3) **Stlačte a podržte** ovládacie tlačidlo na Smart module s bránou, alebo stred «Doma / Mimo domu» hlavnom bezdrôtovom vypínači kým sa LED kontrolka nerozsvieti na zeleno, **potom uvoľníte tlačidlo**



Konfiguračné LED kontrolky ostatných Legrand Smart zariadení svetia neprerušovaným zeleným svetlom

4) Dokončenie inštalácie




5) Dokončenie inštalácie v aplikácii Legrand Home + Control

Na pridanie tohto Smart produktu a periférnych zariadení do Legrand Smart Home inštalácie, musíte dodržať pokyny a inštrukcie v:

- **Legrand Home + Control aplikácie** (Nastavenia/Pridať zariadenie)
- alebo montážne návody na **legrand.sk**



Manuálne ovládanie a LED kontrolka



Automatický mód



VYP/ZAP mód



www.legrand.sk

Legrand Slovensko s.r.o.
www.legrand.sk

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Nižšie podpísaný

Legrand

vyhlasuje, že rádiové zariadenie, ku ktorému prislúcha tento návod je v zhode s nariadením 2014/53/UE.

Úplné znenie EU vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej stránke:

www.legrandoc.com