





## FVST

Mit dem Funk-Verschlüsselungsstecker FVST kann bei den Funk-Fenster-Tür-Kontakten FTKE, den Funk-Positionsschaltern FPE-1 sowie bei den Funk-Flachtastern FIFT und FIT die Verschlüsselung aktiviert und deaktiviert werden.

**FTKE und FPE**  
Verschlüsselung aktivieren:




**FTKE und FPE**  
Verschlüsselung deaktivieren:




Den Verschlüsselungsstecker einstecken und den Hebel betätigen.

**FIT55E, FIT65 und FIFT65**  
Verschlüsselung aktivieren:



**FIT55E, FIT65 und FIFT65**  
Verschlüsselung deaktivieren:



Den Verschlüsselungsstecker einstecken und die Wippe betätigen.

<b>FVST</b>	Funk-Verschlüsselungsstecker	EAN 4010312907290	<b>1,40 €/St.</b>
-------------	------------------------------	-------------------	-------------------