



## FB55EB-



**Funk-Bewegungssensor für Aufputzmontage 80 x 80 x 27 mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. Mit Batterie (Lebensdauer 3 Jahre).**

Der FB55B- sendet bei Bewegung alle 2 Minuten ein Bewegt-Telegramm.

Wird keine Bewegung mehr erkannt, wird nach 4 Minuten ein Nichtbewegt-Telegramm gesendet.

Wird weiterhin keine Bewegung erkannt, wird alle 30 Minuten ein Nichtbewegt-Telegramm gesendet.

In der Werkseinstellung steht der obere Schiebeschalter auf 'P (passiv)'; Lichtaktoren und Dimmaktoren schalten automatisch aus, wenn 5 Minuten lang keine neue Bewegung erkannt wurde. Das Einschalten erfolgt mit dem Lichttaster.

Mit dem oberen Schiebeschalter in Stellung 'A (aktiv)' wird automatisches bewegungsabhängiges Einschalten aktiviert.

Mit dem unteren Schiebeschalter kann die Empfindlichkeit gewählt werden.

'H' = high (Werkseinstellung) oder 'L' = low.

Die Stromversorgung für mehrere Jahre übernimmt eine innenliegende 3V-Knopfzelle CR2032.

Zum Wechseln der Knopfzelle muss lediglich die Frontplatte abgezogen werden.



Mehr Informationen und  
weitere Sprachen:  
<http://eltako.com/redirect/FB55EB->

Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und im Professional Smart Home-Controller eingelernt werden: FSR14, FSR61, FSR71, FTN14, FUD14, FUD61, FUD71, FZK14, FZK61, FD62, FL62, FSLA

<b>FB55EB-am</b>	Funk-Bewegungssensor, anthrazit matt	<b>Art.-Nr. 30055513</b>	<b>86,50 €/St.</b>
<b>FB55EB-pg</b>	Funk-Bewegungssensor, polarweiß glänzend	<b>Art.-Nr. 30055514</b>	<b>86,50 €/St.</b>
<b>FB55EB-pm</b>	Funk-Bewegungssensor, polarweiß matt	<b>Art.-Nr. 30055515</b>	<b>86,50 €/St.</b>
<b>FB55EB-wg</b>	Funk-Bewegungssensor, reinweiß glänzend	<b>Art.-Nr. 30055512</b>	<b>86,50 €/St.</b>