

Produktdetails

2506-212-506

2506-212-506 Wippe Schalter / Taster Einzelne
Wippe ohne weiß - Busch-Duro 2000® SI



Allgemeine Informationen

Typ	2506-212-506
Bestellnummer	2CKA001731A0322
EAN	4011395108307
Beschreibung	2506-212-506 Wippe Schalter / Taster Einzelne Wippe ohne weiß - Busch-Duro 2000® SI
Langbeschreibung	Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter / Taster
Schalterdesign	Busch-Duro 2000® SI
Montageart	Flush Mounted
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Duroplastischer Kunststoff

Beschriftung	ohne
Ausführung	Einzelne Wippe
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	weiß
Batteriegewicht	0 g

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E1579
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	54 mm
Höhe des Produkts	54 mm
Tiefe des Produkts	20 mm
Nettogewicht	20 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.3 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1579
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144002

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001022A0656	2000/2 UK Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) 2-polig mit Glühlampe	2000/2 UK	1	Stück
2CKA001012A2034	2000/2 US Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) 2-polig	2000/2 US	1	Stück

2CKA001012A2042	2000/2 US-101 Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) 2-polig	2000/2 US-101	1	Stück
2CKA001011A0816	2000/3 US Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) 3-polig	2000/3 US	1	Stück
2CKA001012A1069	2000/6 US Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung	2000/6 US	1	Stück
2CKA001012A1143	2000/6 US-506 Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung Wippe/Taste 1 Wippe(n) Wechselschaltung	2000/6 US-506	1	Stück
2CKA001012A1127	2000/6 USGL Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe	2000/6 USGL	1	Stück
2CKA001022A0474	2000/6 USK Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe	2000/6 USK	1	Stück
2CKA001012A1598	2000/6 USR-503 Wippschalter-Einsatz Wechselschalter ohne Spreize Wippe/Taste 1 Wippe(n) Wechselschaltung	2000/6 USR-503	1	Stück
2CKA001012A0954	2000/6/2 US Schalter-Einsatz Wippe / Taste 2 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung	2000/6/2 US	1	Stück
2CKA001012A1093	2000/7 US Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Kreuzschaltung	2000/7 US	1	Stück
2CKA001413A0475	2020 US Einsatz Wippe 1 Wippe(n) Einzeltaster 1 Schließer 0 Öffner	2020 US	1	Stück
2CKA001413A0483	2020 US-201 Schalter-Einsatz Wippe 1-fach 1 Wippe(n) Einzeltaster 1 Schließer 0 Öffner	2020 US-201	1	Stück
2CKA001413A0491	2020 US-205 Schalter-Einsatz Wippe 2-fach 2 Wippe(n) Serientaster 2 Schließer 0 Öffner	2020 US-205	1	Stück
2CKA001413A0509	2020 US-205-101 Schalter-Einsatz Wippe 2-fach 2 Wippe(n) Serientaster 2 Schließer 0 Öffner	2020 US-205-101	1	Stück
2CKA001413A0517	2020 US-206 Schalter-Einsatz Wippe Einzeltaster 0 Schließer 0 Öffner	2020 US-206	1	Stück
2CKA001413A0533	2020 USGL Schalter-Einsatz Wippe Einzeltaster mit Glimmlampe 1 Schließer 0 Öffner	2020 USGL	1	Stück
2CKA001413A1109	2020 USGL-103 Wipptaster-Einsatz 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) Zugschnur 1 Wippe(n) Einzelner Druckknopf mit Neon lamp	2020 USGL-103	1	Stück
2CKA001012A2237	2400/5 USK Schalter-Einsatz Wippe / Taste 2 Wippe(n) Serienschaltung mit LED - nicht austauschbar	2400/5 USK	1	Stück
2CKA001012A2231	2400/6 US Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung	2400/6 US	1	Stück
2CKA001022A0660	2400/6 USK Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe	2400/6 USK	1	Stück
2CKA001012A2235	2400/7 US Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Kreuzschaltung	2400/7 US	1	Stück
2CKA001754A4093	1721 NSKA-212 Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1721 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A2239	1722 NS-212 Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1722 NS-212	1	Stück
2CKA001754A4094	1722 NSKA-212 Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1722 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A3708	1723 NS-212 Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1723 NS-212	1	Stück
2CKA001754A4096	1723 NSKA-212 Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1723 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4098	1724 NSKA-212 Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1724 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A2213	1732 NS-212 Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1732 NS-212	1	Stück
2CKA001754A4095	1732 NSKA-212 Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1732 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A3716	1733 NS-212 Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1733 NS-212	1	Stück

2CKA001754A4097	1733 NSKA-212 Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1733 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4099	1734 NSKA-212 Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1734 NSKA-212	1	Stück
2CKA001725A0662	2511 JH-212 Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2511 JH-212	1	Stück
2CKA001725A0548	2511-212 Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2511-212	1	Stück
2CKA001725A0613	2511-212-506 Abdeckrahmen 1-fach Rahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2511-212-506	1	Stück
2CKA001725A1489	2511-212K-102 Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2511-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0555	2512-212 Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2512-212	1	Stück
2CKA001725A0621	2512-212-506 Abdeckrahmen 2-fach Rahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2512-212-506	1	Stück
2CKA001725A1490	2512-212K-102 Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2512-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0563	2513-212 Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2513-212	1	Stück
2CKA001725A0639	2513-212-506 Abdeckrahmen 3-fach Rahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2513-212-506	1	Stück
2CKA001725A1491	2513-212K-102 Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2513-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0571	2514-212 Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2514-212	1	Stück
2CKA001725A1492	2514-212K-102 Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2514-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0589	2515-212 Abdeckrahmen 5-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2515-212	1	Stück
2CKA001725A1493	2515-212K-102 Abdeckrahmen 5-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2515-212K-102	1	Stück
2CKA001719A0111	2518-212 Abdeckrahmen mit Klappdeckel 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2518-212	1	Stück
2CKA001740A0071	3050 UP-Dose Hohlwand 1-fach blau	3050	1	Stück
2CKA001740A0082	3060 UP-Dose Beton 1-fach blau	3060	1	Stück
2CKA002148A0120	2148 Einsatz	2148	1	Stück
2CKA001740A0061	3048/10 Montageset 1-fach mit Putzschablone, Montagehilfe, RFID-chip blau - Busch-axcent®	3048/10	1	Stück
2CKA001740A0072	3058/10 Montageset 1-fach blau - Busch-axcent®	3058/10	1	Stück
2CKA001740A0083	3068/10 Montageset blau - Busch-axcent®	3068/10	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Mechanische Bedienelemente

