

Relais de contrôle de séquence de phases, perte de phase et d'asymétrie triphasé K8AK-PA

Idéal pour le contrôle d'asymétrie de tension triphasée pour les installations et les équipements industriels.



Pour obtenir les dernières informations relatives aux modèles certifiés conformes aux normes de sécurité, visitez le site Web OMRON.

- Meilleure résistance au bruit du variateur. **NEW**
- Surveillance de l'asymétrie de tension, de la séquence des phases et de la perte de phase des alimentations électriques triphasées à 3 ou 4 fils grâce à une seule unité.
Commutation entre les alimentations électriques triphasées à 3 fils ou à 4 fils.
- Un relais de sortie SPDT, 5 A à 250 Vc.a. (charge résistive)
- Caractéristiques électriques mondiales prises en charge par une seule unité (commutable).
- L'état du relais peut être surveillé à l'aide du voyant lumineux.

Voir *Consignes de sécurité* à la page 9.
Voir page 8 pour les questions fréquemment posées.

Références


Liste des modèles

Entrée nominale*		Modèle
Mode triphasé à 3 fils	200, 220, 230, 240 Vc.a.	K8AK-PA1
Mode triphasé à 4 fils	115, 127, 133, 138 Vc.a.	
Mode triphasé à 3 fils	380, 400, 415, 480 Vc.a.	K8AK-PA2
Mode triphasé à 4 fils	220, 230, 240, 277 Vc.a.	

Remarque : Les modes triphasés à trois fils ou à quatre fils et la plage d'entrée sont commutés à l'aide d'un interrupteur DIP.
* La tension d'alimentation est identique à la tension d'entrée nominale.

Un seul K8AK surveille l'alimentation triphasée à 3 ou 4 fils

Des relais de surveillance peuvent être utilisés pour surveiller des alimentations triphasées à 3 ou 4 fils en modifiant simplement les réglages d'interrupteur DIP.



Un seul K8AK peut surveiller une alimentation triphasée n'importe où dans le monde

Diminution du stock de pièces de maintenance

	SW3			ON	OFF	ON	OFF
	SW4			ON	ON	OFF	OFF
K8AK-PA1	SW2	ON	P-N	138 V	133 V	127 V	115 V
		OFF	P-P	240 V	230 V	220 V	200 V
K8AK-PA2	SW2	ON	P-N	277 V	240 V	230 V	220 V
		OFF	P-P	480 V	415 V	400 V	380 V

K8AK-PA

Valeurs nominales et caractéristiques

Valeurs nominales


Tension d'entrée nominale	K8AK-PA1	Triphasé, mode trois fils : 200, 220, 230 et 240 Vc.a. Triphasé, mode quatre fils : 115, 127, 133 et 138 Vc.a.
	K8AK-PA2	Triphasé, mode trois fils : 380, 400, 415 et 480 Vc.a. Triphasé, mode quatre fils : 220, 230, 240 et 277 Vc.a.
Charge d'entrée	K8AK-PA1 : Environ 4,4 Vc.a. K8AK-PA2 : Environ 4,4 Vc.a.	
Plage de réglage de la valeur de fonctionnement (ASY.)	Valeur de consigne d'asymétrie : 2 % à 22 %	
Valeur de fonctionnement	Valeur de fonctionnement de l'asymétrie = Tension d'entrée nominale × Valeur de consigne de l'asymétrie (%) Le mode asymétrie fonctionne lorsque la différence potentielle entre les phases de tension maximum et minimum est égale ou supérieure à la valeur de fonctionnement en mode asymétrie.	
Plage de réglage de la valeur de réinitialisation (HYS.)	5 % de la valeur de fonctionnement (fixe)	
Méthode de réinitialisation	Réinitialisation automatique	
Plage de réglage du temps de fonctionnement (T)	Asymétrie	0,1 à 30 s
	Séquence de phases	0,1 s ± 0,05 s
	Perte de phase	0,1 s max.
Temps de verrouillage de la mise sous tension (LOCK)	1 s / 5 s (modification par interrupteur DIP)	
Voyants	Alimentation (PWR) : vert, sortie relais (RY) : jaune, sorties d'alarme (ALM) : rouge	
Relais de sortie	Un relais SPDT (fonctionnement NF)	
Valeurs nominales du relais de sortie	Charge nominale Charge résistive 5 A à 250 Vc.a. 5 A à 30 Vc.c. Capacité de commutation maximale : 1 250 VA, 150 W Charge minimale : 5 Vc.c., 10 mA (valeurs de référence) Durée de vie mécanique : 10 millions d'opérations min. Durée de vie électrique : 5 A à 250 Vc.a. ou 30 Vc.c. : 50 000 opérations 3 A à 250 Vc.a. / 30 Vc.c. : 100 000 opérations	
Température ambiante de fonctionnement	-20 à 60 °C (sans givrage, ni condensation)	
Température de stockage	-25 à 65 °C (sans givrage, ni condensation)	
Humidité ambiante de fonctionnement	25 à 85 % (sans condensation)	
Humidité de stockage	25 à 85 % (sans condensation)	
Altitude	2 000 m max.	
Couple de serrage des vis de borne	0,49 à 0,59 N·m	
Méthode de câblage des bornes	Câble recommandé Câble rigide : 2,5 mm ² Fils torsadés : AWG16, AWG18 Remarque : 1. Des ferrules avec manchons isolés doivent être utilisées avec les fils torsadés. 2. Deux fils doivent être torsadés ensemble. Ferrules recommandées Al 1,5-8BK (pour AWG16) fabriquées par Phoenix Contact Al 1-8RD (pour AWG18) fabriquées par Phoenix Contact Al 0,75-8GY (pour AWG18) fabriquées par Phoenix Contact	
Couleur du boîtier	N1.5	
Matériau du boîtier	PC et ABS, UL 94 V-0	
Poids	Environ 130 g	
Montage	Montage sur rail DIN.	
Dimensions	22,5 × 90 × 100 mm (L × H × P)	

Caractéristiques

Fréquence d'entrée		50 / 60 Hz
Capacité de surcharge		Entrée continue à 115 % de l'entrée maximum, 10 s à 125 % (jusqu'à 600 Vc.a.).
Précision de répétition	Valeur de fonctionnement	± 0,5 % de la pleine échelle (à 25 °C et 65 % d'humidité, tension d'alimentation nominale, entrée à onde sinusoïdale 50 / 60 Hz)
	Temps de fonctionnement	± 50 ms (à 25 °C et 65 % d'humidité, tension d'alimentation nominale)
Normes en vigueur	Conformité aux normes	EN 60947-5-1 Environnement d'installation (degré de pollution 2, catégorie d'installation III)
	CEM	EN 60947-5-1
	Normes de sécurité	UL 508 (reconnaissance), Korean Radio Waves Act (Act 10564), CSA : C22.2 N° 14, CCC : GB14048.5
Résistance d'isolement		20 MΩ min. Entre les bornes externes et le boîtier Entre les bornes d'entrée et les bornes de sortie
Rigidité diélectrique		2 000 Vc.a. pendant une minute Entre les bornes externes et le boîtier Entre les bornes d'entrée et les bornes de sortie
Résistance au bruit		1 500 V, borne d'alimentation en mode normal / mode commun : Parasites en onde carrée de ± 1 μs / largeur d'impulsion de 100 ns avec temps de montée de 1-ns
Résistance aux vibrations		Fréquence : 10 à 55 Hz, accélération 50 m/s ² 10 balayages de 5 min chacun dans chacune des directions X, Y et Z
Résistance aux chocs		100 m/s ² , 3 fois chacune dans les 6 directions le long des 3 axes
Classe de protection		Bornes : IP20

● Relation entre la distance de montage entre les relais K8AK-PA et la température ambiante (valeurs de référence)

Le schéma suivant illustre la relation entre les distances de montage et la température ambiante. Si le relais est utilisé avec une température ambiante supérieure à ces valeurs, la température du relais K8AK peut augmenter et réduire la durée de vie des composants internes.



Méthode de test

Exemple : K8AK-PA

Distances de montage : 0, 5 et 10 mm min.






Schéma des bornes



- Remarque :**
1. Ne raccordez rien aux bornes qui sont grisées.
 2. Utilisez les ferrules recommandées si vous employez des fils torsadés.


Exemple de câblage



Histogrammes

● Schéma de fonctionnement de contrôle de séquence de phases / perte de phase et asymétrie de tension

Voyants de fonctionnement



Élément	Affichage		Fonctionnement du contact
	Voyant Ry	Voyant d'alarme	Relais d'alarme
Asymétrie	OFF	ON	OFF
Perte de phase	OFF	OFF ^{*1}	OFF
Séquence de phases	Phase non correcte	Clignotant ^{*2}	OFF
	Phase correcte	ON	ON

- *1 L1 et L2 sont aussi utilisés pour l'alimentation électrique. Si la tension devient très basse, le voyant s'éteint.
 *2 Le voyant clignote une fois par seconde quand une phase non correcte est détectée et une fois par 0,5 seconde pendant le temps de détection.

Remarque :

1. Le relais de sortie K8AK-PA fonctionne normalement.
2. Le verrouillage de la mise sous tension empêche les alarmes superflues pendant la période instable lorsque l'alimentation est appliquée pour la première fois. Il n'y a pas de sortie relais pendant la temporisation.
3. La perte de phase est détectée par des baisses de tension L1, L2 et L3. Une perte de phase existe lorsqu'une des phases descend en-deçà de 60 % de l'entrée nominale.
4. L1 et L2 fonctionnent à la fois comme des bornes d'alimentation et des bornes d'entrée. Si la tension diminue considérablement, le relais ne fonctionnera pas à cause d'une sous-tension.
5. La perte de phase de charge moteur ne peut pas être détectée pendant le fonctionnement.
6. La perte de phase ne peut pas être détectée sur le côté charge, car la détection est basée sur la tension.


Calcul de la tension de fonctionnement asymétrique

Condition de fonctionnement en mode asymétrie = (tension maximum - tension minimum) > tension de fonctionnement asymétrique
 Tension de fonctionnement asymétrique = tension d'entrée nominale (V) × valeur de consigne d'asymétrie (%)

Remarque : La tension d'entrée nominale est sélectionnée et déterminée à l'aide de l'interrupteur DIP.

Nomenclature

Avant



● Voyants

Élément	Signification
Voyant d'alimentation (PWR : vert)	Brille lorsque l'alimentation est fournie*
Voyant d'état du relais (RY : jaune)	Brille lorsque le relais fonctionne (normalement allumé).
Voyant d'alarme (ALM : rouge)	Voyant d'erreur de tension asymétrique Le voyant clignote pour signaler une erreur lorsque l'entrée dépasse la valeur de consigne pendant que le temps de fonctionnement est surveillé.


* L'entrée sur L1 et L2 est utilisée pour l'alimentation interne. Le voyant d'alimentation ne brille donc pas puisqu'il n'y a pas d'entrée sur L1 et L2.

● Boutons de réglage

Élément	Utilisation
Bouton du taux d'asymétrie (ASY.)	Utilisé pour définir le taux d'asymétrie entre 2 % et 22 %.
Bouton de temps de fonctionnement (T)	Utilisé pour régler le temps de fonctionnement entre 0,1 et 30 s.

Remarque :

- Raccordez la borne à l'aide d'un câble rigide de 2,5 mm² maximum ou d'une ferrule avec manchon d'isolement. La longueur de la partie porteuse de courant exposée qui est insérée dans la borne doit être égale ou inférieure à 8 mm pour maintenir la tension de résistance diélectrique après la connexion.



Ferrules recommandées
Phoenix Contact

- Al 1,5-8BK (pour AWG16)
- Al 1-8RD (pour AWG18)
- Al 0,75-8GY (pour AWG18)

2. Couple de serrage des vis : 0,49 à 0,59 N·m

K8AK-PA

Modes de fonctionnement

Connexions

● Entrée

Raccordez à L1, L2 et L3 (pour le mode triphasé à trois fils) ou à L1, L2, L3 et N (pour le mode triphasé à quatre fils) selon le mode sélectionné à l'aide de la broche 2 de l'interrupteur DIP.


L'unité ne fonctionnera pas correctement si le réglage de l'interrupteur DIP et le câblage ne concordent pas.

Assurez-vous que la séquence phases est correctement câblée. L'unité ne fonctionnera pas normalement si la séquence de phases n'est pas correcte.

● Sorties


Les bornes 11, 12 et 14 sont les bornes de sortie pour SPDT.

* Utilisez les ferrules recommandées si vous employez des fils torsadés.



Configuration des interrupteurs DIP

Le temps de verrouillage à la mise sous tension, le nombre de fils et la tension nominale sont réglés à l'aide de l'interrupteur DIP situé sur le dessous de l'unité.



● Fonctions des interrupteurs DIP

K8AK-PA1

Broche	OFF ●		ON ○ ↓			
			1	2	3	4
Temps de verrouillage à la mise sous tension	1 s	●	●	---	---	---
	5 s	○	○	---	---	---
Nombre de fils	3 fils, triphasé		---	●	---	---
	4 fils, triphasé		---	○	---	---
Tension nominale	3 fils, triphasé					
	200 V	115 V	---	---	●	●
	220 V	127 V	---	---	○	●
	230 V	133 V	---	---	●	○
	240 V	138 V	---	---	○	○

Remarque : Toutes les broches sont réglées sur OFF à l'origine.

K8AK-PA2

Broche	OFF ●		ON ○ ↓			
			1	2	3	4
Temps de verrouillage à la mise sous tension	1 s	●	●	---	---	---
	5 s	○	○	---	---	---
Nombre de fils	3 fils, triphasé		---	●	---	---
	4 fils, triphasé		---	○	---	---
Tension nominale	3 fils, triphasé					
	380 V	220 V	---	---	●	●
	400 V	230 V	---	---	○	●
	415 V	240 V	---	---	●	○
	480 V	277 V	---	---	○	○

Remarque : Toutes les broches sont réglées sur OFF à l'origine.

Méthode de réglage

● Asymétrie

Le taux d'asymétrie est réglé à l'aide du bouton du taux d'asymétrie (ASY).

La plage de réglage est comprise entre 2 % et 22 % de l'entrée nominale.

Tournez le bouton quand une entrée est présente sur les bornes d'entrée jusqu'à ce que le voyant d'alarme clignote (quand la valeur de consigne et l'entrée ont atteint le même niveau.)

Utilisez cette méthode comme guide de réglage.

L'entrée nominale varie selon le modèle et le réglage de l'interrupteur DIP.

Exemple : K8AK-PA1 avec broche 2 réglée sur OFF (mode triphasé, trois fils) et les broches 3 et 4 réglées sur OFF (tension nominale de 200 V)

La tension d'entrée nominale est de 200 Vc.a. et la plage de réglage est comprise entre 4 et 44 V.

Si la valeur (bouton ASY.) est réglée sur 10 %, la tension de fonctionnement de l'asymétrie est de 20 V et une alarme se déclenche si la différence entre les phases minimum et maximum de deux des trois phases dépasse 20 V.

● Temps de fonctionnement

Le temps de fonctionnement est réglé à l'aide du bouton de temps de fonctionnement (T).

Il peut être réglé entre 0,1 et 30 s.

Tournez le bouton quand une entrée est présente sur les bornes d'entrée jusqu'à ce que le voyant d'alarme clignote (quand la valeur de consigne et l'entrée ont atteint le même niveau.)

Utilisez cette méthode comme guide de réglage du temps de fonctionnement.


Si l'entrée dépasse la valeur de consigne de l'asymétrie, le voyant d'alarme commence à clignoter pendant la durée définie, puis demeure allumé.

Dimensions

(Unité : mm)

Relais de contrôle de séquence de phases, perte de phase et d'asymétrie triphasés



K8AK-PA1
K8AK-PA2



Pièces en option pour montage sur rail DIN

● Rails DIN

PFP-100N
PFP-50N



*Les dimensions entre parenthèses concernent le PFP-50N.

Questions et réponses

Q Contrôle du fonctionnement

A Quand la tension d'entrée nominale est appliquée, modifiez progressivement la tension d'une des phases. Le relais fonctionnera quand la différence entre la phase de tension maximum et la phase de tension minimum atteindra ou dépassera la valeur de fonctionnement de l'asymétrie.

Valeur de fonctionnement de l'asymétrie = Tension d'entrée nominale × Valeur de consigne de l'asymétrie (%)

Exemple : mode de surveillance réglé sur la surveillance triphasée à trois fils, tension nominale de 200 V et temps de fonctionnement de 5 s.

Remarque : Les relais de sortie K8AK-PA fonctionnent normalement.






Schéma des connexions 1



Q Comment mesurer le temps de fonctionnement

A Temps de fonctionnement
Réglez la résistance à coulisse pour que la différence de tension appliquée aux bornes du relais K8AK soit égale ou supérieure à la valeur de fonctionnement de l'asymétrie quand le relais auxiliaire fonctionne comme illustré sur le schéma de connexion 2. Fermez l'interrupteur et utilisez le compteur de cycles pour mesurer le temps de fonctionnement.

Schéma des connexions 2



Q Contrôle du fonctionnement de séquence de phases et de perte de phase

A Fonctionnement en séquence de phases
Permutez le câblage comme illustré par les pointillés dans le schéma de connexion 1 pour inverser la séquence de phases et vérifiez si le relais K8AK fonctionne.
Fonctionnement en perte de phase
Créez une perte de phase pour une phase d'entrée quelconque et vérifiez si le relais K8AK fonctionne.

Q Perte de phase côté charge


A En principe, la perte de phase ne peut pas être détectée sur le côté charge, car le K8AK-PA mesure la tension triphasée pour déterminer la perte de phase.

Q Perte de phase de charge moteur pendant le fonctionnement

A La perte de phase de charge moteur ne peut pas être détectée pendant le fonctionnement. Utilisez la fonction de détection d'asymétrie.
En principe, les moteurs triphasés continuent de fonctionner même si une phase est ouverte. La tension triphasée sera induite sur les bornes du moteur. Le schéma illustre l'induction de tension sur les bornes du moteur en cas de perte de phase R avec application de charge à un moteur triphasé. L'axe horizontal représente la charge du moteur sous forme de pourcentage de la charge nominale tandis que l'axe vertical représente la tension sous forme de pourcentage de la tension nominale. Les lignes du graphique illustrent la tension induite sur les bornes du moteur pour chaque charge lorsqu'une perte de phase de charge survient pendant le fonctionnement. Comme le montre le graphique, la perte de phase ne peut pas être détectée, car la tension de borne du moteur ne baisse pas excessivement, même en cas de perte de phase avec une charge légère sur le moteur. Utilisez la fonction de détection d'asymétrie pour détecter l'asymétrie dans les tensions de borne du moteur.
Réglez soigneusement le temps de fonctionnement, car cela affectera la durée qui s'écoule entre l'arrivée de la perte de phase et le déclenchement de cette fonction.

Schéma de courbe de caractéristique

Remarque : Cette courbe de caractéristique illustre les valeurs approximatives uniquement.





Remarque : Pour la perte de phase R, V_{st} , V_{tr} et V_{rs} indiquent la tension de borne du moteur à la perte de phase.





Consignes de sécurité

Veillez à lire les précautions applicables à tous les modèles sur le site Web à l'adresse URL suivante : <http://www.ia.omron.com/>.

Indications d'avertissement

 AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, provoquera des blessures légères ou de gravité modérée, ou pourra entraîner des blessures graves, voire la mort. En outre, d'importants dommages matériels sont possibles.
 ATTENTION	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures de faible gravité ou des dégâts matériels.
Précautions pour une utilisation en toute sécurité	Instructions supplémentaires sur une procédure à suivre ou une action à éviter pour utiliser le produit en toute sécurité.
Précautions pour une utilisation correcte	Informations supplémentaires sur les actions à effectuer ou à ne pas effectuer pour éviter tout dysfonctionnement ou effet indésirable sur les performances du produit.

Signification des symboles de sécurité du produit

	Utilisé pour signaler la présence de risque de choc électrique dans des conditions spécifiques.
	Utilisé pour les interdictions générales pour lesquelles il n'existe pas de symbole spécifique.
	Utilisé pour indiquer une interdiction en cas de risque de blessure légère par électrocution ou autre cause si le produit est démonté.
	Utilisé pour les mesures de précaution générales obligatoires pour lesquelles il n'existe pas de symbole spécifique.

AVERTISSEMENT

Un choc électrique peut occasionner de graves blessures. Confirmez la désactivation de la tension d'entrée avant de commencer tout travail de câblage et câblez correctement toutes les connexions.



ATTENTION

Un choc électrique peut occasionner des blessures légères.
Ne touchez pas les bornes lorsque l'appareil est sous tension.



Il y a un risque de faible choc électrique, incendie ou défaillance de composant. Ne laissez pas de pièces métalliques, conducteurs, copeaux ou petits morceaux résultant de l'installation pénétrer dans le produit.



Des explosions peuvent provoquer des blessures mineures. N'utilisez pas le produit dans des endroits contenant des gaz inflammables ou explosifs.

Il y a un risque de faible choc électrique, incendie ou défaillance de composant. Ne démontez pas, ne modifiez pas, ne réparez pas ou ne touchez pas l'intérieur du produit.



Le desserrage de vis peut provoquer des incendies. Serrez les vis des bornes au couple spécifié de 0,49 à 0,59 N·m.



L'utilisation d'un couple excessif peut endommager les vis de borne. Serrez les vis des bornes au couple spécifié de 0,49 à 0,59 N·m.



L'utilisation du produit au-delà de sa durée de vie peut provoquer le soudage ou la brûlure des contacts. Veillez à tenir compte des conditions de fonctionnement réelles et utilisez le produit en respectant la charge nominale et la durée de vie électrique. La durée de vie du relais de sortie varie de manière significative en fonction de la capacité et des conditions de commutation.



Précautions pour une utilisation en toute sécurité

- N'utilisez pas et ne stockez pas le produit dans les emplacements suivants :
 - Endroits susceptibles d'entrer en contact avec de l'eau ou de l'huile.
 - À l'extérieur ou en plein soleil.
 - Endroits contenant de la poussière ou des gaz corrosifs (en particulier, les gaz sulfuriques, l'ammoniac, etc.).
 - Endroits exposés à des brusques variations de températures.
 - Endroits exposés au givrage et à la condensation.
 - Endroits exposés à des vibrations ou des chocs importants.
 - Endroits exposés au vent et à la pluie.
 - Endroits exposés à l'électricité statique et au bruit.
 - Habitats d'insectes ou petits animaux.
- Utilisez et stockez le produit dans un endroit où l'humidité et la température ambiante sont comprises dans les plages spécifiées. Le cas échéant, assurez un refroidissement forcé.
- Fixez le produit dans le sens correct.
- N'inversez pas le câblage des bornes d'entrée et de sortie.
- Assurez-vous que la tension d'entrée et les charges sont comprises dans les plages nominales et les caractéristiques du produit.
- Assurez-vous que les bornes serties du câblage possèdent la taille adéquate.
- Ne connectez rien aux bornes qui ne sont pas utilisées.
- Utilisez une alimentation qui atteint la tension nominale en moins de 1 seconde après la mise sous tension.
- Maintenez le câblage à l'écart des hautes tensions et des lignes électriques qui acheminent des courants importants. Ne placez pas le câblage en parallèle ou dans le même acheminement que des lignes haute tension ou à courant élevé.
- N'installez pas le produit à proximité d'équipement qui génère des hautes fréquences ou des surcharges.
- Le produit peut générer des interférences d'onde radio entrante. N'utilisez pas le produit à proximité de récepteurs d'onde radio.
- Installez un interrupteur externe ou un disjoncteur et étiquetez-le clairement afin que l'opérateur puisse couper rapidement l'alimentation.
- Assurez-vous que les voyants fonctionnent correctement. Selon l'environnement d'application, les voyants peuvent se détériorer prématurément et devenir difficiles à voir.
- N'utilisez pas le produit s'il a subi une chute accidentelle. Les composants internes pourraient être endommagés.
- Veillez à comprendre le contenu du présent catalogue et manipulez le produit conformément aux instructions fournies.
- Évitez d'exercer une quelconque charge sur le produit lors de son installation.
- Lors de la mise au rebut du produit, déposez-le dans un endroit prévu pour les déchets industriels.
- Le produit ne peut être manipulé que par un technicien qualifié.
- Préalablement à la mise en service, vérifiez le câblage avant de mettre le produit sous tension.
- N'installez pas le produit à proximité immédiate de sources de chaleur.
- Effectuez les entretiens périodiques.

Précautions pour une utilisation correcte


Respectez les méthodes opérationnelles suivantes pour éviter les défaillances et dysfonctionnements.

- Utilisez l'alimentation d'entrée ainsi que d'autres alimentations et convertisseurs possédant des capacités et des sorties nominales adéquates.
- Ajustez les boutons de réglage à l'aide d'un tournevis de précision ou autre outil similaire.


- La distorsion de la forme d'onde d'entrée doit être de 30 % max. Au-delà de ce niveau, elle peut entraîner un fonctionnement inutile.
- Le produit ne peut pas être utilisé pour le contrôle de thyristor ou sur le côté secondaire d'un variateur. Pour utiliser le produit sur le côté secondaire d'un variateur, installez un filtre antibruit sur le côté principal du variateur.
- Pour minimiser l'erreur dans le bouton de réglage, tournez-le toujours depuis le réglage minimum jusqu'au réglage maximum.
- La perte de phase est détectée uniquement lorsque l'alimentation du moteur est mise sous tension. La perte de phase pendant le fonctionnement du moteur n'est pas détectée.
- La perte de phase peut être détectée uniquement à partir des contacts d'entrée sur le côté alimentation. La perte de phase ne peut pas être détectée à partir des contacts sur le côté charge.
- N'utilisez pas de produits diluants ou de solvants pour nettoyer le produit. Utilisez de l'alcool disponible dans le commerce.

Montage et retrait

- Montage sur rail DIN
 1. Attachez le crochet supérieur sur le rail DIN.
 2. Poussez le produit sur le rail jusqu'à ce que le crochet se verrouille en position.




- Retrait du rail DIN
 - Tirez sur le crochet inférieur avec un tournevis plat et levez-le sur le produit.



Rails DIN utilisables :
PFP-100N (100 cm)
PFP-50N (50 cm)

Ajustement des boutons de réglage

- Utilisez un tournevis pour ajuster les boutons de réglage. Les boutons possèdent une butée qui empêche la rotation au-delà de la position d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ne forcez pas les boutons au-delà de ces limites.



Termes et conditions du contrat

Prenez soin de lire et de bien comprendre ce catalogue.

Veillez lire attentivement et vous assurer de comprendre ce catalogue avant d'acheter les produits. Consultez votre revendeur Omron si vous avez des questions ou des commentaires.

Garanties.

- (a) Garantie exclusive. La garantie exclusive Omron prend en charge les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre du produit pour une période de douze mois à compter de la date de vente par Omron (ou toute autre période indiquée par écrit par Omron). Omron décline toute responsabilité expresse ou implicite.
- (b) Limitations. OMRON NE DONNE AUCUNE GARANTIE, NI NE DÉCLARE, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, QUE LE PRODUIT EST EXEMPT DE CONTREFAÇON, QU'IL A UNE VALEUR COMMERCIALE OU QU'IL CONVIENT À UN USAGE PARTICULIER. TOUT ACQUÉREUR RECONNAÎT QUE LUI SEUL PEUT DÉTERMINER SI LES PRODUITS RÉPONDENT CONVENABLEMENT À L'USAGE AUQUEL ILS SONT DESTINÉS.

Omron rejette également toute garantie et responsabilité de tout type en cas de réclamations ou dépenses liées à une infraction par les produits ou de tout droit de propriété intellectuelle. (c) Action corrective de l'acheteur. La seule obligation d'Omron sera, à sa propre discrétion, (i) le remplacement (au format expédié à l'origine avec l'acquéreur responsable des frais de main d'œuvre pour leur retrait et remplacement) du produit non conforme, (ii) la réparation du produit non conforme ou (iii) le remboursement ou crédit de l'acquéreur d'un montant égal au prix d'achat du produit non conforme ; dans la mesure où, en aucun cas, Omron ne saurait être responsable pour la garantie, la réparation, l'indemnité ou toute autre réclamation ou dépense concernant les produits, à moins que l'analyse d'Omron confirme que les produits ont été manipulés, stockés, installés et entretenus correctement et n'ont pas été soumis à une contamination, un abus, un mauvais usage ou une modification inappropriée. Le retour d'un produit par l'acquéreur doit être approuvé par écrit par Omron avant l'expédition. Les entreprises Omron ne sauraient être tenues responsables de l'adéquation ou de l'inadéquation ou des résultats liés à l'utilisation des produits en association avec des composants électriques ou électroniques, circuits, montages de système ou tout autre matériel ou substance ou environnement. Tout conseil, recommandation ou information oral ou écrit ne peut être considéré comme un amendement ou un ajout à la garantie ci-dessus.

Visitez le site <http://www.omron.com/global/> ou contactez votre représentant Omron pour les informations publiées.

Restriction de responsabilité, etc.

OMRON NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, INCIDENTS OU CONSÉCUTIFS, DE LA PERTE DE PROFIT OU DE PRODUCTION OU COMMERCIALE LIÉE D'UNE QUELCONQUE FAÇON AUX PRODUITS, QUE LA RÉCLAMATION REPOSE SUR UN CONTRAT, UNE GARANTIE, UNE NÉGLIGENCE OU UNE STRICTE RESPONSABILITÉ.

En outre, en aucun cas, la responsabilité d'Omron ne saurait excéder le prix de vente unitaire du produit pour lequel la responsabilité est invoquée.

Conformité d'utilisation.

Les entreprises Omron ne garantissent pas la conformité du produit aux normes, codes ou réglementations applicables en fonction de l'utilisation du produit par l'acquéreur. À la demande de l'acquéreur, Omron fournira les documents de certification par des tiers établissant les valeurs nominales et les limitations d'utilisation s'appliquant au produit. Ces informations seules ne sont pas suffisantes pour évaluer entièrement l'adéquation du produit en combinaison avec le produit final, la machine, le système, une autre application ou un autre usage. L'acquéreur est l'unique responsable de la définition du caractère approprié du produit, concernant l'application, le produit ou le système de l'acquéreur. L'acquéreur doit assumer la responsabilité de l'application dans tous les cas.

N'UTILISEZ JAMAIS LE PRODUIT DANS LE CADRE D'UNE APPLICATION IMPLIQUANT UN RISQUE GRAVE POUR LA VIE OU LA PROPRIÉTÉ OU EN GRANDES QUANTITÉS SANS VOUS ASSURER QUE LE SYSTÈME DANS SON INTÉGRALITÉ EST CONÇU POUR GÉRER CES RISQUES ET QUE LE PRODUIT OMRON EST CORRECTEMENT PARAMÉTRÉ ET INSTALLÉ POUR L'UTILISATION SOUHAITÉE AU SEIN DE L'ÉQUIPEMENT OU DU SYSTÈME COMPLET.

Produits programmables

Les entreprises Omron ne pourront être tenues responsables de la programmation par l'utilisateur d'un produit programmable ou des conséquences d'une telle programmation.

Données de performance.

Les données présentées sur les sites Web d'Omron, les catalogues et les autres supports ne visent qu'à guider l'utilisateur et ne constituent pas une garantie. Ils représentent le résultat des tests dans les conditions d'essai d'Omron et l'utilisateur doit les corréliser aux besoins de son application. Les performances réelles sont assujetties aux dispositions de la Garantie et des limitations de responsabilité d'Omron.

Modification des caractéristiques techniques

Les caractéristiques et accessoires des produits peuvent changer à tout moment pour motif d'amélioration des produits ou pour d'autres raisons. Nous avons pour habitude de changer les références lorsque les valeurs nominales ou caractéristiques publiées sont modifiées ou en cas de changement significatif au niveau de la construction. Toutefois, certaines caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans avis préalable. En cas de doute, des références spéciales peuvent être attribuées afin de fixer ou d'établir des caractéristiques clés pour votre application. Prenez contact avec votre conseiller Omron pour obtenir confirmation des caractéristiques du produit acheté.

Erreurs et omissions.

Les informations présentées par les entreprises Omron ont été vérifiées et sont supposées correctes. OMRON ne peut néanmoins être tenu pour responsable des erreurs typographiques, de transcription, de relecture ou d'omissions.

OMRON Corporation Industrial Automation Company

Tokyo, JAPON

Contact : www.ia.omron.com

Directions régionales

OMRON EUROPE B.V.

Wegalaan 67-69-2132 JD Hoofddorp
Pays-Bas

Tél : (31) 2356-81-300 / Fax : (31) 2356-81-388

OMRON ELECTRONICS LLC

One Commerce Drive Schaumburg,
IL 60173-5302 ÉTATS-UNIS.

Tél : (1) 847-843-7900 / Fax : (1) 847-843-7787

OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD.

No. 438A Alexandra Road # 05-05/08 (Lobby 2),
Alexandra Technopark,
Singapour 119967

Tél : (65) 6835-3011 / Fax : (65) 6835-2711

OMRON (CHINA) CO., LTD.

Room 2211, Bank of China Tower,
200 Yin Cheng Zhong Road,
PuDong New Area, Shanghai, 200120, Chine

Tél : (86) 21-5037-2222 / Fax : (86) 21-5037-2200

Distributeur agréé :

© OMRON Corporation 2014 Tous droits réservés.
Le produit étant sans cesse amélioré, les caractéristiques
peuvent être modifiées sans préavis.

Cat. No. N186-FR1-01

0314 (0314)